



**RENAULT**  
La vie, avec passion



Media Nav

## Apparez votre téléphone avec Media Nav

- Vérifiez que votre Media Nav et votre téléphone soient tous deux allumés.
- Dans le menu principal du Media Nav, appuyez sur « Réglage » puis sur « Bluetooth ». Cliquez alors sur « Rechercher des périph. Bluetooth » ou sur « Autorisation de périphérique externe ».
- Depuis votre téléphone, activez la connexion Bluetooth du téléphone et si nécessaire, le mettre en mode « visible ».
- Composez sur le clavier du téléphone le code PIN Bluetooth « 0000 ».
- L'appareil est automatiquement enregistré et connecté au véhicule.

NB : Vous pouvez changer le code en appuyant sur « Modif. Mot de passe » sur Media Nav.